

INSTRUKCJA MONTAŻU:

UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji.

Zamontowanie oznacza, że towar został odebrany pod względem jakościowym. Wszelkie widoczne uszkodzenia struktury powierzchni zgłoszone po zamontowaniu, za wyjątkiem ukrytych wad fabrycznych, nie podlegają reklamacji. Wbudowanie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz instrukcji montażu dostarczonej wraz z produktem. Zaleca się montaż ościeżnicy wraz ze skrzydłem. Drzwi należy osadzać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami, oraz podłogami. Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze). Po zamontowaniu ościeżnicy nie należy prowadzić "mokrych" prac wykończeniowych. Uwaga! Ościeżnicy nie należy wmurowywać. Drzwi wewnętrzne mogą być stosowane tylko w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na działanie wilgoci. Dotyczy to zarówno transportu, magazynowania, oraz eksploatacji. W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem. Dodatkowo po zamontowaniu ościeżnicy obowiązkowo należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą. Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny być wypełnione materiałem izolacyjnym. Skrzydła drzwiowe przygotowane są do skrócenia o max. 60 mm. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. W skrzydłach drzwiowych standardowo stosowane są zamki o rozstawie 72 mm, do których należy stosować odpowiadające im rozmiarami klamki i szyldy. Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszeniu za klamkę wykazywać żadnych luzów. Drzwi wewnętrzne Dotie wykonywane są zgodnie ze stosowną Aprobata Techniczną i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, odchylenia i tolerancje.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU:

1. Rozpakować elementy ościeżnicy, sprawdzając jakość wykonania (obróbka, stan okleiny), dokładność wykonania elementów (wymiar, prostoliniowość krawędzi), kompletność, oraz zgodność z wymiarami skrzydła drzwiowego.
2. Przygotowany otwór w ścianie z uwzględnionym luzem 15 mm na piankę montażową oczyścić z zanieczyszczeń i zlikwidować nierówności w celu zwiększenia przyczepności.
3. Dwa elementy pionowe i jeden poziomy ułożyć względem siebie i połączyć przy pomocy kleju oraz wkrętów, z zachowaniem kątów prostych.
4. Wkręcić zawiasy w przygotowane otwory. Sprawdzić dokładność połączenia.
5. Sprawdzić prawidłowość wykonania otworów w ścianie (szerokość, wysokość, równość powierzchni).

MONTAŻ OŚCIEŻNICY W ŚCIANIE:

1. W otwór ścienny przy pomocy klinów osadzić ościeżnicę z zachowaniem funkcji LEWA lub PRAWA i szczeliny między elementami, a murem około 15 mm.
2. Na wysokości zawiasów dolnych i górnych, zamka oraz progu, pomiędzy ościeżnicę, a mur włożyć klocki dystansowe. Elementy pionowe ustabilizować rozporkami regulowanymi za pomocą klinów.
3. Sprawdzić pion i poziom ościeżnicy.
4. Sprawdzone ościeżnice przymocować na sztywno przy pomocy kołków (dybli) montażowych dostosowanych do rodzaju ściany. Ze względów estetycznych zaleca się wykonanie tych mocowań w felcu pod uszczelką, poniżej zawiasu górnego i dolnego oraz zaczepu zamka.
5. Dla sprawdzenia poprawności montażu zawiesić skrzydło drzwiowe i sprawdzić jego przyleganie. Wyregulować położenie skrzydła w stosunku do ościeżnicy regulując ustawienie zawiasów. Ustawienie ościeżnicy powinno zapewniać jednakowe szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą na całej wysokości i szerokości skrzydła. Uszczelka może ulec ściśnięciu max. o 3 mm.
6. Zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem od nadmiaru pianki montażowej. Uwaga! Stosując taśmy malarskie należy je usunąć natychmiast po montażu, nie później niż przed okresem zalecanym przez producenta taśm (większość dostępnych taśm winna być usunięta do 0,5 godziny od czasu ich przyklejenia). Oklejenie wyrobów taśmami zabezpieczającymi może występować wyłącznie na odpowiedzialność ekipy montażowej lub użytkownika.
7. Osadzoną i zabezpieczoną ościeżnicę zespolić z murem za pomocą pianki montażowej. Piankę wstrzykiwać w strzeliny między mur a ościeżnicę na wysokości rozpórek i obu górnych narożnikach. Po upływie 24 godz. można zdemontować rozpórki i kliny oraz usunąć nadmiar pianki.
8. Przymocować listwy wykończeniowe. Uwaga! Opaski i ćwierćwałki nie należą do kompletu.
9. W pomieszczeniach narażonych na wilgoć zabezpieczyć silikonem miejsca styku ościeżnicy z podłogą i ścianą.

DATA PRODUKCJI

NAZWA I TYP PRODUKTU

DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY



AT-15-6851/2005



**KARTA
GWARANCYJNA
INSTRUKCJA
MONTAŻU**

WARUNKI GWARANCJI:

1. MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Gwarancja nie narusza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Gwarancja na wyroby DOTIE firmy MAR-DOM Kwiecieński Sp. z o.o. obowiązuje 12 miesięcy licząc od momentu wydania produktu konsumentowi.
5. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miesiąca od zakupu wraz z niniejszą kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
6. Wszystkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu.
7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Producenta, do pisemnego poinformowania zgłaszającego reklamację o dalszym trybie postępowania, tj. dokonaniu oględzin, lub innym sposobie rozpatrzenia reklamacji.
8. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie kupującego.
9. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
10. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta.
11. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki (wady jawnej), widocznej gołym okiem z odległości nie mniejszej niż 1,5 m jest zgłoszenie jej w ciągu 7 dni od daty zakupu z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. W innym przypadku wszystkie roszczenia Producent uzna za bezzasadne.
12. Gwarancja obowiązuje na terenie RP.

GWARANCJA WYGASA W PRZYPADKU:

- dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy,
- naruszenia konstrukcji wyrobu,
- zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
- dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną,
- nie zastosowania się do instrukcji i zaleceń Producenta.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów,
- przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach lub zbyt wysoką temperaturą,
- wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia robót budowlanych,
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego,
- wad powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta (powódź, pożar, włamanie),
- naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu,
- braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze,
- zróżnicowania tonacji kolorystycznej wyrobów zamówionych w różnym czasie
- szkody spowodowane przez zwierzęta,
- wyroby niepełnowartościowe, których cena została zaniżona.

Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny kwalifikacji uszkodzeń.

INFORMACJE DODATKOWE:

Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego do działu reklamacji oznacza, że zgłaszający reklamację bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za podane w zgłoszeniu informacje. Jeśli w skutek podania nie prawdziwych informacji oraz gdy reklamacja merytorycznie okaże się bezpodstawną wobec podania wad wynikłych z naruszenia warunków gwarancji lub zasad użytkownika wyrobu lub też powstałe wady wynikną z przyczyn innych niż Producenta, Producent obciąża zgłaszającego reklamację wszystkimi kosztami wynikającymi z obsługi reklamacji.

NAZWA:

Płytkowe drzwi wewnątrzlokalowe systemu DPW-40, Zestawy drzwiowe producenta: Modele serii Dotie.

ZASTOSOWANIE:

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wewnątrzlokalowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi mogą być stosowane w lekkich warunkach odpowiadających klasom wymagań wg normy PN-EN 1192:2001.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE:

Drzwi są fabrycznie pakowane w kartony lub folię wraz z zabezpieczeniem narożników. Należy zadbać o zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczenie drzwi przed uszkodzeniem w czasie transportu i użytkowania. Drzwi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zamknięciem. Transport krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony przed zarysowaniem, oraz układanie naprzemiennie prawe z lewymi. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, oraz pozycji wbudowania do czasu montażu. W pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. Drzwi można układać tylko na podłożu utwardzonym, poziomym i równym. W przypadku gdy podłoże jest nieutwardzone należy na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równolegle do siebie. Nie jest możliwe przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garażach. Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez Producenta lub przechowywania drzwi w nieodpowiednich warunkach.

EKSPLLOATACJA I PIELĘGNACJA:

Drzwi należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną szmatką. Zabrania się stosowania wszelkich proszków i past czyszczących, mogących spowodować zarysowania i uszkodzenia struktury. Okładzina drzwi Dotie nie jest odporna na działanie acetonu oraz octu etylowo butylowego, po użyciu których na powierzchni mogą wystąpić widoczne ślady. Do czyszczenia i konserwacji zaleca się używanie łagodnych środków nie zawierających rozpuszczalników. Zalecane jest pokrycie uszczelkę cienką warstwą wazeliny. Wyroby wyprodukowane są z materiałów drewnopodobnych, stąd należy ograniczyć ich kontakt z wilgocią. Drzwi nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.

ZALECENIA:

1. Przed przystąpieniem do montażu w gotowy otwór jak i w wypadku wymiany starych drzwi na nowe, przed demontażem starych drzwi należy bezwzględnie sprawdzić:
 - czy drzwi zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem, oraz nie posiadają widocznych wad jakościowych i konstrukcyjnych.W przypadku wystąpienia wad, należy towar odpowiednio zabezpieczyć i rozpocząć procedurę reklamacyjną, nie później niż 7 dni od daty zakupu.
- REKLAMACJE ZGŁASZANE PO MONTAŻU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE.
2. Zainstalowania drzwi powinny dokonywać osoby wykwalifikowane, posiadające wiedzę, narzędzia i umiejętności techniczne zezwalające na prawidłowe dokonanie montażu.
- Ościeżnice należy zamontować zgodnie z przeznaczeniem i zawsze wraz ze skrzydłem drzwiowym celem sprawdzenia poprawności wymiarowych (wysokość zawiasów, przylegania itp.).

WYPOSAŻENIE:

- ☐ DWA ZAWIASY CZOPOWE
- ☐ ZAMEK DO KLUCZA POWTARZALNEGO 72 MM
- ☐ BLOKADA WC
- ☐ WKŁADKA PATENTOWA
- ☐ TULEJE
- ☐ INNE

.....
NAZWA DRZWI

.....
KOLOR OKLEINY

.....
KIERUNEK OTWIERANIA

.....
ROZMIAR

.....
DATA PRODUKCJI

.....
PODPIS KONTROLERA